

Newtech Supremacy III ファームウェアの更新手順

ファームウェアおよびブートローダーの更新

1. メニューから「管理」「ファームウェアの更新」ページを開きます。
2. 「選択」ボタンをクリックし、新しいファームウェアファイルを指定します。
3. 「ファームウェアのアップデート」ボタンをクリックし、ファームウェアを更新します。
4. 同じ手順でブートローダーも更新できます。
5. RAID コントローラーの再起動後に更新が有効になります。

Supremacy III のファームウェアの更新を行います。

現在のファームウェアのバージョンは 1.7.0.0

新しいファームウェアファイルを指定:

新しいファームウェアを反映させるには RAID コントローラーの再起動が必要です。

更新完了後、自動的に RAID コントローラーを再起動する: はい いいえ

ファームウェアのアップデート

ファームウェアおよびブートローダーのバージョンの確認

1. メニューより「システム」「RAID コントローラー」ページを開きます。
2. ファームウェアバージョン、ブートローダーバージョンが確認できます。
(初期のブートローダーのバージョンの場合は表示されません)

情報	
モデル:	Newtech Supremacy III
シリアル番号:	441260002
NAA 識別子:	5000B5C12EA62FFF
MAC アドレス:	000B5C12EA62
コントローラーバージョン:	0
ブートローダーバージョン:	0.1.12.0
ファームウェアバージョン:	1.7.0.0
メモリー:	4 GB
ホストインターフェース:	Fibre Channel 4Gb