

# Ness1000シリーズ ファースト ステップ ガイド Linux OS/OSレスモデル V1.10

## (1) 製品梱包物

はじめに、ご確認ください。  
万一、不足、破損品などありましたらお買い上げの販売店へご連絡ください

- 製品本体
- 電源ケーブル
- 電源ケーブルクランプ※
- ドライブロックキー(2個)
- ファースト ステップ ガイド(本書)
- マニュアルCD
- 保証書、ユーザー登録ハガキ
- LANケーブル


※マニュアル/ツール類は下記サイトの「製品サポート・ダウンロード」で、取得できます。

[https://www.newtech.co.jp/products/desktop\\_nas/ness1000/](https://www.newtech.co.jp/products/desktop_nas/ness1000/)


※電源ケーブルクランプの取り付け方法はユーザーズマニュアルを参照

## (2) 各部の名称


前面図



背面図




## (3) 各部の名称



## (4) 初期設定 Linux/OSレスモデル

- ディスプレイ、キーボード、マウスを使って、初期設定を行います。
- ・Ness1000/1100にディスプレイ、キーボード、マウスを接続します
  - ・ネットワークケーブルを接続します
  - ・電源ケーブルを接続します。
  - ・電源ボタンを押すと起動します。



Linux OS初期起動完了させてください。  
※OSレスモデルはOSをインストールしてください。

OSセットアップ後、付属のミラーモニターのマニュアルを参照し、サポートサイトより、ミラーモニターツールをダウンロードしてインストールしてください。

ディスプレイ、キーボード、マウス