


## タイムゾーンの設定

対象機器      VessA2200s  
対象 OS        Windows 10

デフォルトのタイムゾーンは日本(UTC+9:00)ではありません。タイムゾーン「(UTC+9:00) 大阪、札幌、東京」に変更する際は、以下のように行います。

Windows スタートより、設定  を選択します。



Windows の設定から、時刻と言語  を選択します。

「タイムゾーン」を使用する場所に設定します。その後、「日付と時刻を設定する」より、時刻を調整してください。



設定

ホーム

設定の検索

時刻と言語

日付と時刻

地域

言語

音声認識

### 日付と時刻

日付と時刻

2019年11月24日、18:45

時刻を自動的に設定する  オン

タイムゾーンを自動的に設定する  オフ

日付と時刻を変更する

変更

タイムゾーン

(UTC+08:00) 台北

夏時間に合わせて自動的に調整する  オフ

タスク バーに追加のカレンダーを表示します

追加のカレンダーを表示しない

以上